



1

— 先日交換したTPS  
— 今回交換するIAC



2

TPSを取り外し、IACも取り外します。



3

— コネクターのキーがちょうど真上になります。  
新しいIAC取り付け完了です。



4

TPSも復旧しました。