

電圧調整

電流調整

6V 電池 = 6.84V

12V 電池 = 13.68V

容量の 1/10

例 : 7Ah → 700mA

ON

6-20Ah バッテリー

OFF

1-6Ah バッテリー

