



ヒートシンク取り付けスペース確保のため、イグニッションコイルを固定している2つのボルトを外し、イグニッションコイルをよっこします。